リトルチェア LITTLE CHAIR

取扱説明書



目次

①定義とシンボルマークについて ・・・P1
②安全上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・P2
③梱包内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
④各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
⑤組み立て方法・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
⑥フタの開閉方法 ・・・・・・・・・・・・P3
品質保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項を良くご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

① 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では以下のような内容が「警告」「注意」として記載されています。

⚠警告 **身体に関する危険**
守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

注 意 **財物や商品本体に関する危険**
守らないと財物や商品本体に損傷の可能性がある。

② 安全上の注意事項

保護者の方へ･･･ご使用前に必ずお読みください。

対象年齢：1歳以上5歳未満（制限体重 20kg）

⚠警告 下記の注意事項が守られなかった場合、重大な事故につながる恐れがあります。ご使用の際は必ずお守りください。

- ●標準として使用対象年齢は 1 歳以上 5 歳未満（制限体重 20kg）です。
- ●座ること以外で使用しないでください。
- ●水平、平坦な場所で使用してください。
- ●ストーブやアイロンなど危険物が周りにないことを確認してください。
- ●座面にお子様を立たせないでください。背もたれから極端に体をのり出すような使い方はさせないでください。
- ●組み立ては保護者の方が行ってください。
- ●各部にゆるみのないことを確認してから使用してください。
- ●同時に二人以上が使用しないようにしてください。
- ●座席にお子様をのせたまま移動しないでください。
- ●自動車や自転車にのせて使用しないでください。
- ●本商品でお子様が遊ぶ場合は保護者が必ずそばについて安全を確保してください。

注 意

- ●火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
- ●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な使い方をしないでください。
- ●畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- ●フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床にキズがつく場合がありますのでご注意ください。
- ●本商品を用途以外では使用しないでください。

※本書には上記以外にも各操作に応じた【警告】【注意】が表記してありますので、そちらもお読みください。

③ 梱包内容



本体 / フタ：1

脚：4

取扱説明書：1

④ 各部の名称

【材質】
本　体：ポリプロピレン（PP）
フ　タ：ポリプロピレン（PP）
脚：ポリプロピレン（PP）



⑤ 組み立て方法

・組み立てた脚は外れません。**1→2→3** の順番で組み立ててください。



・力を入れて脚を引っ張っても本体から外れないことを確認してください。
組み立てが正確に行われた脚は外れません。

1. 本体を裏返します。

2. 脚の向きを確認します。

・脚の裏にある縦穴の「丸い穴」が本体の中央を向くように差し込みます。

3. 脚を本体に入れます。

・脚のツメを上図の①②の順番で片方ずつ本体裏の穴に入れます。
脚はすべて同じものなので 4 カ所のどこに入れても同じです。
中間の線まで差し込んでください。

注 意

●組み立ては保護者の方が行ってください。
●本体に脚を入れる際、本体裏の穴のふちで手や指をキズつけないよう気をつけてください。
●組み立てた脚に過度な力を加えますと破損の原因になりますので注意してください。

⑥ フタの開閉方法

●フタの開け方



・フタの溝に指をかけて片手で本体を押さえてフタを上にあけます。

●フタの閉め方



・フタのツメを、背もたれ側にある穴に合わせて差し込みます。背もたれ側からフタを閉めます。



・フタの溝の左右をしっかりと両手の指で押さえます。

注 意

●手や指をはさまないよう注意してください。
●フタをあけた本体の中に危険物や重量の重いもの、水分などは入れないで下さい。破損の原因になります。破損は保証の対象外です。